

TÂCHE: Ajuster La longueur De La Chaîne De Rotation

Utiliser Lorsque/Quand: Raccourcir ou Rallonger La Chaîne De Rotation pour Les Rails De Retenue Des Stores Verticaux

Outils Nécessaires: ruban adhésif, ciseaux

Pour raccourcir la chaîne de rotation, suivez les étapes 1-6
Pour rallonger la chaîne de rotation, suivez les étapes 7-9

1. **Pour Raccourcir:**

Faire tourner les persiennes dans la position ouverte (ainsi vous pourrez voir par la fenêtre).



2. A l'aide d'un ruban adhésif marquez la longueur désirée que vous voulez enlever. Aligner le haut du ruban adhésif avec la nouvelle longueur désirée.

3. Tester pour être sûr que la chaîne sera suffisamment longue pour faire tourner les tiges de persiennes dans toutes les directions en tirant sur les chaînes jusqu'au moment où les tiges sont complètement tournées. Si le ruban adhésif touche le mécanisme de contrôle avant que les persiennes soient complètement tournées, faites glisser le ruban un peu plus en bas et essayer encore. Répéter ce processus jusqu'au moment où les tiges peuvent être complètement tournées sans que le ruban adhésif touche le mécanisme de contrôle

TÂCHE: Ajuster La longueur De La Chaîne De Rotation

Utiliser Lorsque/Quand: Raccourcir ou Rallonger La Chaîne De Rotation pour Les Rails De Retenue Des Stores Verticaux

Outils Nécessaires: ruban adhésif, ciseaux



4. Faites glisser le gland vers le haut pour exposer le connecteur à la base de la chaîne. Enlever le connecteur de chaîne et enlever les glands en les faisant glisser hors de la chaîne. Répéter pour le deuxième gland. Ne jeter pas le connecteur de chaîne.



5. Avec les persiennes dans la position ouverte, et en maintenant les deux chaînes, couper les chaînes entre deux perles en dessus du ruban adhésif. Ne tirer pas sur l'extrémité de la chaîne parce que cela pourrait l'enlever du mécanisme de contrôle.



TÂCHE: Ajuster La longueur De La Chaîne De Rotation

Utiliser Lorsque/Quand: Raccourcir ou Rallonger La Chaîne De Rotation pour Les Rails De Retenue Des Stores Verticaux

Outils Nécessaires: ruban adhésif, ciseaux

6. Faites glisser le gland sur la chaîne avec le fond de la cloche tournée vers le bas de la chaîne. Remettre le connecteur de chaîne. Répéter pour le deuxième gland.



POUR RALLONGER:

Faites glisser le gland vers le haut pour exposer le connecteur à la base de la chaîne. Enlever le connecteur de chaîne et enlever les glands en les faisant glisser hors de la chaîne. Répéter pour le deuxième gland. Ne jeter pas le connecteur de chaîne.



7. Attacher une nouvelle chaîne de perlés à l'extrémité du connecteur de chaîne. Répéter pour la deuxième chaîne et connecteur de chaîne.



7. Faites glisser le gland sur la chaîne avec le fond de la cloche tournée vers le bas de la chaîne. Remettre le connecteur de chaîne. Répéter pour le deuxième gland.

