

TÂCHE : Bon fonctionnement de la boucle continue pour stores cellulaire, plissé ou romains

Utiliser lorsque : Stores avec boucle continue et pare-poussière ou lamelles inséré ne s'élève pas.

Outils nécessaires: Tournevis plat



VERROUILLÉ:
Doit être
installé pour
déverrouiller

Étiquette Orange
peut être enlevé

Boucle continue doit être sous tension pour déverrouiller, cependant il ne doit pas être trop tendu.



1. Tirer le tendeur vers le bas et le maintenir à l'aide de vis pour un montage intérieur ou le support et la vis pour un montage extérieur

Montage Intérieur



Montage Extérieur

